

# Lymfodrenážny prístroj na nohy



3 úrovne intenzity

Zábalová  
masáž

Masáž vzduchovými  
vakmi

Masáž nôh

Ohrev

Masáž členkov

Distribútor : iM3, s.r.o, Malotejedská 515/8 , 92901 Dunajská Streda

Web : [www.fabulo.sk](http://www.fabulo.sk)

## Čo je to kompresný masážny prístroj na masírovanie chodidiel a nôh?

Kompresný masážny prístroj na masírovanie chodidiel a nôh, ktorý používa vzduchové vaky na výrobu tlaku a masáž. Stlačením vypínača po za balení popruhu okolo chodidiel a nôh sa vzduchové vaky nafúknú a budú stláčať chodidlá a nohy.



V tejto sútuácií ho používajte 10 minút denne

Program		Schéma úkonov pri masáži
Vyčerpaný	Masírovanie	Schéma úkonov pri masáži
Unavený Uvoľnenie svalov	Masáž	Masáž intenzívne zdola až hore
Prvé použitie, pred spánkom. Po cvičení alebo dlhej prechádzke	Uvoľnenie	Jemná masáž

## Bezpečnostné opatrenia

Tieto bezpečnostné otázky musia byť prísné dodržané, a by sa za bránilo úrazom osôb a škodám na majetku, ako je uvedené nižšie.

▼ Všetky bezpečnostné otázky budú vysvetlené v rozsahu nebezpečenstva alebo poškodenia spôsobeného nesprávnym použitím.



**Výstraha** Situácie, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.



**Varovanie** Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo škodu na majetku.

▼ Všimnite si, pri osím symboly pred každou položkou (príklad Symbolov uvedené nižšie).



Zákaz



Realizácia

### ⚠ Upozornenie



Realizácia

- Ľudia, ktorí sa liečia alebo majú nasledujúce príznaky, by sa pred použitím prístroja mali poradiť s lekárom.
  1. Ľudia, ktorí majú na sebe kardiostimulátor alebo iné in-vivo implantovateľné elektronické zdravotnícke zariadenie, ktoré sú náchylné na elektrické rušenie.
  2. Pacienti s malignymi nádormi.
  3. Ľudia s poruchami krvného obehu v nohách a chodidlách.
  4. Pacientov so srdcovým ochorením.
  5. Ľudia, ktorým bola zistená neschopnosť identifikovať teplotu.
  6. Tehotné ženy alebo tie, ktoré práve porodili.
  7. Ľudia s sensorickým poškodením kvôli vysokým poruchám periférnej cirkulácie, ako je diabetes.
  8. Ľudia s osteoporózou, pacienti so zlomeninami chrbtice a akútными bolestivými ochoreniami, ako sú vyklberia alebo natiahnutia svalov.
  9. Ľudia, ktorí sú zranení v oblasti masáže.
  10. Ľudia s telesnou teplotou 38 °C alebo vyššou (s horúčkou) napr., akútne zápalové stavy, ako je únavu, zimnica, zmeny krvného tlaku atď., keď je telo zoslabnuté).
  11. Ľudia, ktorí musia byť odpočinutí alebo sa necítia dobre.
  12. Okrem vyššie uvedeného, ľudia, ktorí sú cítia obzvlášť zle. Prestaňte používať, ak sa po použití číti abnormálne alebo je výsledok neefektívny.
- Po použití sa poradte s lekárom.  
(Inak môže dôjsť k nehode a zhoršeniu zdravia).

## Výstraha

- Pred použitím skontrolujte tkaninu, či nie je poškodená.
- Ak je či len trochu poškodená, prístroj by sa mal prestaviť na používanie a opraviť.
- \* V opačnom prípade existuje možnosť zranenia, úrazu elektrickým prúdom alebo popálenín nízkou teplotou.
- \* Nižšia teplota ( $40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ), dotknite sa tej istej časti kože na dlhú dobu, ak nemáte pocit tepla, bolesti, atď. môže to spôsobiť popáleniny z nízkej teploty



### Realizácia

- Uistite sa, že používate strelové pája s napäjom 100 ~ 240V.
- Keď vám výrobok nepomáha, alebo sa nedá dobre používať, prestavte ho na používanie adaptéra.
- Skontrolujte zástrčku napájaciaho adaptéra a potvrdte, či je za pojená do zásuvky. V opačnom prípade existuje možnosť požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Pri použití čipu ohrievača sa ho nedotýkajte dlho, inak môžu vzniknúť popáleniny z nízkych teplôt.
  - \* Po použití môžu mať tieto osoby začervenanie. Ak červená farba nezmizne po 1 hodine, obráťte sa na lekára. Starší ľudia, ľudia s citlivou pokožkou a ľudia so zjazdenou očkou.



### Zákaz

- Nepoužívajte túto jednotku s nasledujúcimi osobami.
  - \* Ľudia, ktorí majú zakázané byť masírovani lekárom (napr. pacienti s trombózou, tŕňou alebo aneuryzmom), akútnymi venóznymi nádormi, s rôznymi dermatitidami alebo kožnými infekciami, vrátane tých, ktorí trpia zápalom podkožného tkániva, môžu spôsobiť zhoršenie príznakov.
- Po prístroji neškrabte, nadmerne neohýbajte, netahajte alebo nepretáčajte vodiče ani trubice na pájacieho adaptéra.
- Neumiestňujte naťažné predmety ani ho nevkladajte do úzkeho priestoru (môže spôsobiť požiar a úraz elektrickým prúdom).
- Nie je možné použiť v nasledujúcich situáciách:
  - \* Poškodený adaptér alebo zástrčka vzduchovej trubice.
  - \* Zástrčka napájacieho adaptéra je uvoľnená.
  - \* Keď je zástrčka vzduchovej hadice vložená do hlavnej jednotky, môže byť uvoľnená, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poruchu v dôsledku skratu.

## Upozornenie


 Nepoužívajte vo vode	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nepoužívajte na mieste s vysokou vlhkosťou, ak o je kúpeľňa.</li><li>■ Nevystavujte hlavnú jednotku alebo popruh do vody, čo môže viesť k poruche alebo úrazu elektrickým prúdom.</li></ul>
 Odpojte sieťovú zástrčku	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pri vyberaní odpojte napájač adaptér, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.</li><li>■ Odpojte napájač adaptér, keď sa ne používa, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, elektrickým stratám alebo požiaru kvôli z ostarnutiu izolácie.</li></ul>

### Popis kompresného masážneho prístroja

1. Výstup :DC 12V / 2A.
2. Prúd: 0.8 - 2.0A.
3. Vypnúť do režimu spánku: 15UA.
4. Časovač :10 minút.
5. Tri úrovne sily: slabý, stredný, silný.
6. Dve úrovne tepla: nízke, vysoké.
7. Šesť programov: automatický, masirovanie, masáž, relax, masáž lýtku, masáž chodidel. Masážna poloha: stred chodidla (srdce chodidla), holá noha (koreň nôh), chodidlo nohy (malé nohy).  
Horúce miesto stlačenia: stred nôh (Srdce chodidla)
8. Trojtlačidlová prevádzka: program, teply, vypnutý / intenzita.  
Program: automatický, masirovanie, masáž, relax, masáž lýtku, masáž chodidel. B, Teplo: nízke, vysoké, vypnuté.
- C, Vypnuté/ Intenzita Masáže : dlhé stlačenie zapnete / vypnite, krátke stlačenie výber Intenzita masáže vrátane slabej, strednej silnej.
9. Všetky LED diódy sa po zapnutí na 1 sekundu rozsvietia.

# Špecifikácia

## Ovládací Panel




Zapnutý/Vypnuty      Vypínač ohrevu

## PSU adaptér



## Zábaly masážneho prístroja na nohy



### Tipy :

- zabráňte priamemu kontaktu produktu s pokožkou, je lepšie ho používať s ponožkami a nohavicami
- sedzte na mäkkej pohovke, keď prístroj používate pri relaxácii lýtkového svalstva

1.) Pripojte k adaptéru

2.) Zabaľte na nohu


- uchopte suchý zips , zabaľte ho ako špička > členok > lýtko
- pritlačte suchý zips a upevnite ho dostatočne stabilne, aby sa zabránilo uvoľneniu

3.) Zapojte do ovládacieho panela

## Masirovanie

masirovanie

- čas masáže (pohot) : maximálne 10 minút za deň  
(nadmerná stimulácia svalov a nervov bude mať opačný účinok, ak sa bude používať približne dlhy čas)



## Zmena programu

- Program sa bude meniť podľa nižšie uvedenej sekvencie

Auto >>> masirovanie >>> masáz >>> bod na lýtku >>> bod na chodidle

## Úvod programu


Celý program					Časť programu
Auto	Masirovanie	Masáž	Relaxácia	Bod lýtka	Bod chodidia
Zahŕňa všetky programy, môže byť masáž cez vzduchovú kompresiu	masirovanie zo špičky na miesto na lýtku masáž kompreziou vzduchovým väkom, udržajte konštantnú a efektívnu m. as.áž vzduchom	vzäjoma vzduchová komprezia vzduchovým väkom, udržajte konpreziu, pre la hukú masáž	vzduchovým väkom na slabší kompreziu, pre la hukú masáž	ako bod na lýtku, vykonávať program „masirovanie“ a „masáz“	ako bod na končekoch prstov na nohách a bod na chodidle nohy spustiť program „masirovanie“ a „masáz“

## Skladovanie a zber,


- Uistite sa, že PSU je v stave „vypnutý“.

### Zber

**1** Vytiahnite adaptér PSU, PSU zástrčku, zátku



**2** Upevnite povrchový suchý zips



**3** Ľahko ohnite vzduchovú trubicu a vložte do zábalov masážneho prístroja na nohy



Pozor!

- Nesnažte sa silno potiahnuť vzduchovú trubicu, keď vyťahujete zástrčku.
- Pri skladovaní nestáčajte kábel k ovládaciemu panelu alebo adaptéru.
- Neskladajte vzduchovú trubicu ani nenavijajte na ovinovačku, inak, sa kábel PSU preťaží a vzduchovej trubici sa potom zlomia, dôjde ku skratu v kábli, čo môže spôsobiť nebezpečného požiaru, úraz elektrickým prúdom atď.

### Uskladnenie

- Neumiestňujte ho tam, kde sa ho deti môžu dotknúť.
- Neumiestňujte ho do priestorov s vysokou teplotou, vysokou vlhkosťou alebo priamym slnečným svetlom.
- Neumiestňujte nič na ovládací panel ani na povrch zábalov (ináč môže na povrchu zanechať stopy alebo spôsobiť zmiešanie farieb alebo odfarbenie).

## Údržba

- Nechajte PSU v stave „vypnutý“.

Na čistenie výrobk u nepoužívajte riedidlo, pr chavý olej alebo alkohol.  
(Môže spôsobiť poškodenie alebo od farbenie.)

- 1** voda zriadená neutrálnym detergentom na približne 5%)  
Keď sa suchý zip zašpiní alebo sa doň dostanú vlasy,  
vyčistite ho prosím špáradlom alebo podobným nástrojom



- 2** • Čistenie

Na čistenie nepoužívajte  
nadmer n ú sily



Keď sa suchý zip zašpiní alebo sa doň dostanú vlasy,  
vyčistite ho prosím špára dlo m alebo podobným nástrojom

- Nedávajte žiadny objekt do zá suvnej svorky do vzduchovej trubice .

## Často kladené otázky

### Kedy nemôžete používať tento prístroj?

- keď máte horúčku
- ste tehotná alebo po pôrode
- pri závažnej nedostatočnej cirkulácii krvi

### Koľkokrát za deň sa môže používať?

- raz za deň ( po dobu 10 minút)

Ak budete prístroj používať niekoľkokrát za deň, dodržte celkový čas použitia maximálne 10 minút.

**Môžu sa týmto prístrojom masírovať ďalšie časti okrem nôh a chodidiel?**

- Len nohy a chodidlá.

**Pre akú veľkosť nohy a chodidla je možné prístroj použiť?**

- veľkosť chodidla: približne 7.875 palca – 11 palcov
- veľkosť nohy: približne 10.63 palca – 18.9 palca

**Masážna intenzita príliš silná .... / Intenzita príliš slabá ... .**

- Metóda nastaviteľný suchý zips alebo nastavenie ovinovačky  
Príliš silný -- Nastavte suchý zips alebo ovinovačku tak, aby boli voľné.  
Príliš slabý-- Nastavte suchý zips alebo ovinovačku tak, aby boli priliehavé.
- Intenzita chodidla a lýtku príliš slabá,  
Skúste použiť utesnenie nôh a utesnenie lýtku.

## Zostatkový vzduch v ovinovačke ...

- Ovinovačka (vzduchový vak) má vo vnútri príliš veľa vzduchu, potrebuje niekoľko minút na uvoľnenie vzduchu. Vytiahnite výstup vzduchu, aby sa mohol automaticky uvoľniť.

Obsah škodlivých látok:

Názov	Škodlivé látky					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Obvodová doska	×	○	○	○	○	○
AC adaptér / kábel	×	○	○	○	○	○
Kábel	×	○	○	○	○	○
Ovládač	×	○	○	○	○	○
Zábal/vzduch. trub.	○	○	○	○	○	○
Plastický materiál	○	○	○	○	○	○

## Špecifikácia

Názov výrobku:	Kompresný masážny prístroj nôh	
Adaptér:	100-240 V 50-60 Hz	
Menovitý výkon	24 W ( menovitý výkon vyhrievanej podložky 5W)	
vzduchová kompresia	lýtko	slabá: cca 35kpa , stredná: cca 42 kpa silná: cca 50 kpa
	noha	
	Chodidlo	
Jedno použitie	10 minút	
Veľkosť:	ovládač (1 ks)	cca dĺžka 152 x šírkax 131x výška 50mm
	zábaly (2 ks)	cca dĺžka 570 x šírkax 300 výška 390mm
Hmotnosť:	cca 1192g ( vrátane jedného ovládača + dvoch zábalov )	
Dĺžka prívodného kábla	cca 1,5 m	
Dĺžka zábalov	Veľkosť časti pre chodidlá cca 20 ~ 28 cm Veľkosť časti pre nohy cca 27 ~ 48 cm	
Teplota ohrevu zábalov	Nízka 37 °C Vysoká 40 °C	
Krajina pôvodu	Čína	
Certifikát	CE, ROHS	