

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

OHRIEVAČ VOSKU V PLECHOVKE 800ml

Zariadenie na ohrievanie depilačného vosku



Vážení klient!

Ďakujeme za nákup našich produktov. Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku, aby ste dosiahli čo najlepší výkon zariadenia a zaistili jeho bezpečnú prevádzku. Uchovajte si túto príručku na neskoršie použitie.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ZARIADENIA NA DEPILÁCIU VOSKOM

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Pred prvým použitím sa oboznámte s priloženou používateľskou príručkou.
2. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (deťmi) s obmedzenými fyzickými, citovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami, ktoré nemajú skúsenosti so zariadením, iba že používajú zariadenie pod dohľadom alebo v súlade s používateľskou príručkou.
3. Odpojte zariadenie vždy pred čistením a konzerváciou, v prípade nesprávneho fungovania zariadenia, po ukončení používania zariadenia, alebo počas prestávky v jeho používaní.
4. Zariadenie odpojajte zo siete vždy prostredníctvom potiahnutia za zástrčku a nie za kábel.
5. Neponárajte zariadenie do vody, ani naň neprskajte vodu.
6. Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru.
7. Pred schovaním zariadenia počkajte, až ochladne.
8. Pravidelne kontrolujte, či kábel ako aj cele zariadenie nemajú akékoľvek poškodenia. Nezapínajte zariadenie ak ste na ňom našli poškodenia.
9. Opravu zariadenia môže vykonať len autorizované servisné stredisko.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zariadenie je vytvorené z materiálov, ktoré môžu byť znovu použité alebo recyklované.
Zariadenie vráťte spoločnosti **ACTIV**.

ČISTENIE A KONZERVÁCIA

- pred čistením odpojte zariadenie zo siete,
- neponárajte zariadenie do vody,
- na čistenie zariadenia od vosku používajte špeciálne prípravky.

KROK PO KROKU

1. Vložte vosk v plechovke do ohrievača
2. Pripojte sieťový kábel zariadenia
3. Nastavte na zariadení maximálnu teplotu a zohrievajte vosk približne 30 minút.
4. Skontrolujte vosk drevenou špachtličkou a ak je príliš tekutý, znížte teplotu.
5. Ak je vosk príliš horúci, znížte teplotu na ohrievači, až kým vosk mierne nevychladne.

Balenie obsahuje:

1. ohrievač vosku
2. sieťový kábel
3. kliešte na vyťahovanie plechovky s voskom
4. používateľská príručka
5. záruka

Technické údaje:

Napätie: AC 220-240V/ 50-60Hz, Výkon: 200W, Hmotnosť s balením: 1kg

PRÍPRAVA POKOŽKY NA ZÁKROK:

1. Uistite sa, že vosk je dostatočne nahriaty (na depilačnom pásiku skúste rozotrieť vosk jedným pohybom)
2. Rozotrite vosk na suchú pokožku v smere rastu chĺpkov
3. Prilepte depilačný pásik na miesto, kde ste rozotreli vosk, uistite sa, že pásik dobre prilieha k depilovanej pokožke. Strhnite pásik pod uhlom 30 – 40°. Tento pohyb vykonajte proti smeru rastu chĺpkov.

Distribútor: iM3, s.r.o.
Malotejedská 515/8
92901 Dunajská Streda
Slovensko
www.fabulo.sk
www.fabulo.cz