

Nabíjecí masážní přístroj na oči

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Představení výrobku

Nabíjecí masážní přístroj na oči Xpreen, založený na principu magnetické elektřiny a dodávání iontů, využívá vysokofrekvenční mikrovibrace (13 000 krát/min) a technologii konstantního zahřívání (20/40/42 °C) na masáž a lifting pokožky kolem očí, zlepšuje vstřebávání výrobků péče o pokožku, pomáhá zmenšovat otoky pod očima/oční vaky/tmavé kruhy/vějířky/jemné linky/vrásky. Mimo jiné je zařízení vybaveno třemi druhy zkrášlujících světél (modré, žluté a červené), která účinně zklidňují pokožku, rozjasňují tón pleti a zvyšují elasticitu pokožky. Důsledné používání zařízení Vám přinese mladší a svěžeji vypadající oči!

Výstraha

Neumisťujte ani neskladujte nad nebo v blízkosti vody ve vaně, umyvadle, dřezu apod.

Bezpečnostní opatření

1. Pokud máte kožní onemocnění, obraťte se před použitím na dermatologa.
2. Před prvním použitím otestujte zařízení na ruce.
3. Pokud pocítíte jakékoliv nepohodlí, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
4. Zařízení není vodotěsné. Neoplachujte ho pod kohoutkem ani ho neponořujte do vody.
5. Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet zařízení s nikým jiným.
6. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli nehodám.
7. Nikdy nepoužívejte zařízení nebo nabíjecí kabel, pokud jsou poškozeny.

Seznámení se s výrobkem

Masážní hlava

Zkrášlující světlo

Indikátor nabíjení

Tlačítko Režim/Zapnutí (Stisknutím a podržením přístroj zapnete/Stisknutím přepnete režim)

Nabíjecí port Micro-USB



Vlastnosti produktu

- Konstantní zahřívání: teplotní režimy 20/40/42°C, splňují různé potřeby
- Mikrovibrace: 13 000 krát/min vysoká frekvence, lifting a masáž pokožky
- Zkrášlující světlo: modré, žluté a červené - zkrášlující světla pečují o vaši pokožku
- Rychlé zahřátí: dosažení nastavené hodnoty za 15 vteřin, na nic nečekáte
- Inteligentní paměť: automaticky vybere Vaši poslední volbu, pohodlnější
- Inteligentní indukce: kontakt mezi rukou a indukčním proužkem aktivuje zařízení
- Automatické vypnutí: po 5 minutách nečinnosti se vypne

Popis režimů

20°C/68°F (Modré světlo): Zklidňuje a chladí pokožku; odstraňuje oční pytle

40°C/104°F (Žluté světlo): Oživuje odstín pleti; zesvětluje tmavé kruhy

42°C /107.6°F (Červené světlo): zpevňuje pokožku; potlačuje vějířky/ jemné linky/vrásky.

Nabíjecí metody

Poznámka - Baterie se může vybit během dlouhé dálkové přepravy. Před prvním použitím se doporučuje zařízení nabít.

Poznámka - Indikátor nabíjení se rozsvítí červeně, když je baterie téměř vybitá. Nabíjte prosím včas.

1. Připojte zařízení pomocí adaptéru (není součástí balení) přes nabíjecí kabel Micro-USB.
2. Zapojte do napájecího zdroje. Během nabíjení bude indikátor nabíjení svítit červeně.
3. Indikátor nabíjení se automaticky vypne po úplném nabití baterie. Trvá to asi 2 hodiny.

Technické údaje:

Značka: Xpreen
Název: Nabíjecí masážní přístroj na oči
SKU: XPRE116
Materiál těla: ABS
Kapacita baterie: 600mAh
Nabíjecí napětí: 5V
Čas nabíjení: 2 hodiny
Vstupní proud: 270mA
Výstupní výkon: Max 2.5W
Rozměry výrobku: 144,3*24,5*23,5mm
Hmotnost výrobku: 52g
Rozměry balení: 165*70*33mm
Hmotnost balení: 100g

Obsah balení:

- 1 * Nabíjecí masážní přístroj na oči
- 1 * Nabíjecí kabel Micro-USB
- 1 * Uživatelská příručka

Metody aplikace

Oční kontury

1

Oční krém nebo oční sérum naneste na oční kontury.

Poznámka - Naneste správné množství očního krému nebo séra. Je zbytečné nanášet příliš mnoho očního krému nebo séra, protože je pokožka nedokáže zcela absorbovat. A co víc, zbytková kapalina se může dostat dovnitř přístroje a zkrátit jeho životnost.

2

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Režim na 2 sekundy, abyste zapnuli přístroj. Stisknutím tlačítka Napájení/Režimu vyberte režim.

Poznámka - Zařízení automaticky vybere Vaši poslední možnost.

3

Jemným posouváním masážní hlavice udělá lifting a promasíruje celý obličej. Opakujte 15-20 krát. Pomozte redukovat vrásky na čele/vrásky smíchu/jemné linie kolem úst a urychlit krevní oběh.

Poznámka: Ujistěte se, že se Vaše ruka přímo dotýká indukčního pásku, jinak zařízení nebude fungovat.

4

Po použití zařízení vypnete stisknutím a podržením tlačítka Napájení/Režim na 2 sekundy. Potom otřete masážní hlavu čistým hadříkem.

Poznámka - Kromě kontur očí a obličeje můžete

*přístroj použit i na masáž jiných částí
těla, jako jsou ruce, pas a nohy.*

Uskladnění a péče

1. K čištění zařízení použijte čistý hadřík (suchý nebo mokrý) po každém použití.
2. K čištění zařízení nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol.
3. Abyste ochránili baterii, nabíjejte zařízení každé 3 měsíce, kdy se delší dobu nepoužívá.
4. Nevystavujte přístroj delší dobu přímému slunečnímu záření a nikdy ho nevystavujte extrémnímu teplu.