

OHŘÍVAČ PARAFÍNOVÉHO VOSKU GIOVANNI

Návod k použití:

Ohřivač parafínového vosku

1. Zapojte do zásuvky a zapněte napájení.
2. Nastavte teplotu tání vosku pomocí TEMP (teplota může být nastavena na nejvyšší pro hliníkový vnitřek, 65 °C pro plastový vnitřek), poté stiskněte tlačítko 0, aby parafínový vosk roztál, kontrolka se rozsvítí a na displeji se zobrazí aktuální teplota vosku.
3. Když kontrolka zhasne, bude nastavena konstantní teplota. Postupujte podle tohoto kroku, dokud vosk úplně neroztaje.
4. Nastavte potřebnou teplotu (obvykle 50 °C - 60 °C). Před použitím naneste trochu vosku na zápěstí, abyste zjistili, zda teplota vosku vyhovuje nebo ne.
5. Po použití ohřivač vypněte a odpojte.

Strojový ohřivač vosku

- 1) Zapojte a zapněte napájení, otočte nastavovací knoflík na nejvyšší teplotu, rozsvítí se kontrolka a ohřivač vosku se uvede do činnosti.
- 2) Po úplném roztání vosku upravte potřebnou teplotu (obvykle 50 °C - 60 °C). Před použitím naneste trochu vosku na zápěstí, abyste zjistili, zda teplota vosku vyhovuje nebo ne.
- 3) Otáčejte nastavovacím knoflíkem opačným směrem, dokud neuslyšíte slabý zvuk, abyste ohřivač vypnuli, a potom ho odpojte.

Poznámky:

Roztání vosku v ohřivači s plastovým vnitřkem trvá asi 120 minut a v případě ohřivače s hliníkovým vnitřkem 60 minut. Čas může být ovlivněn množstvím vosku.

Postup při uvedení do činnosti:

1. Rozbalte parafínový vosk a rozdrťte ho na malé kousky, aby se vešly dovnitř.
2. Potom odložte doplňky, jako jsou prsteny a náramky.
3. Očistěte a osušte si ruce.
4. Důkladně rozetřete a seškrábejte zrohovatělost na ruku.
5. Naneste krém na předloktí a masírujte, aby se vstřebal do rukou.
6. Vložte ruce a zápěstí do vosku. Některé prsty.
7. Když už vosk nekape, znovu vložte ruku do vosku, opakujte 5krát.
8. Potom si nasadte igelitové sáčky a bavlněné rukavice, aby si vosk udržel teplotu.
9. Po 10 minutách si svlékněte bavlněné rukavice a odstraňte plastové sáčky a vosk od zápěstí až po prsty.
10. Znovu naneste krém na předloktí a masírujte, aby se snáze vstřebal do rukou.
11. Při péči o nohy dodržte stejný postup.

Tipy:

- ✧ Před použitím musíte ověřit teplotu vosku na zápěstí.
- ✧ Nepoužívejte na poraněnou pokožku.
- ✧ Nepoužívejte na kůži s vyrážkami.
- ✧ Nenalévejte vosk, když taje, nejprve ho ochlaďte, pak zapněte napájení, aby spodní část vosku roztála a nalijte celý vosk.
- ✧ Před opětovným zapnutím počkejte alespoň 1 minutu.
- ✧ Používejte stejné napětí, jaké je vyznačeno na ohřivači.
- ✧ Když ohřivač nefunguje, znovu ho zapněte.
- ✧ Produkty odpovídají normě Q/(GZ)YMMRBJ1-2005 a certifikaci CE.

Představení prvků:

Parafín udělá pokožku sametovou a jemnou, zejména při zvlhčení suché pokožky, účinek v zimě je výrazný. Způsob použití je jednoduchý, produkty mají dobrou pověst u kosmetiček po celém světě či u domácího spotřebitele. Je odlišný od jiných ošetření, váš zákazník si končetiny ponoří do profesionálního vosku, pokožka je pak sametová a zároveň jemná.

Parametry:

8002A/8011A	220V-240V	50Hz	120W	<input type="checkbox"/>
8002A/8011A	110V-120V	60Hz	120W	<input type="checkbox"/>
8002B/8011B	220V-240V	50Hz	220W	<input type="checkbox"/>
8002A/8011B	110V-120V	60Hz	220W	<input type="checkbox"/>